

نحوه‌ی نصب

- از وجود فضای کافی داخل قوطی کلید اطمینان حاصل کنید.
- سیم‌ها را طبق شکل زیر با رعایت مسائل ایمنی آماده کنید.
- توجه: برای اتصال سیم‌های برق به ترمینال‌ها بایستی روکش سیم‌ها به اندازه ۵ میلی متر برداشته شده و پس از پیش‌قسمت مسی سیم افشان داخل سوراخ ترمینال قرار گرفته و پیچ‌های مربوطه سفت شوند.

شماره	نام سیم	مشخصات
۱	--	---
۲	Out2	خروجی فاز دوم
۳	Out1	خروجی فاز اول
۴	N	نول
۵	--	---
۶	L	فاز
۷	In1	ورودی اول
۸	In2	ورودی دوم
۹	Com	مشترک (بین ورودی اول و دوم)

۵

دستورالعمل ایمنی



- قبل از استفاده از محصول راهنمای محصول مطالعه شود.
- این محصول جهت استفاده در محیط داخلی(خانه، دفتر کار و ...) تولید شده است.
- محصول نباید در معرض گرمای شدید، رطوبت، نور مستقیم آفتاب و ضربات شدید قرار گیرد.

محتویات جعبه

- ماژول کلید دو کانال
- کارت ضمانت نامه
- راهنمای نصب سریع
- برچسب QR-Code مربوط به تنظیمات
- بر چسب دو طرفه

۱

کلید دو کانال MR-S1



۳

مشخصات فنی


ولتاژ	۱۱۰-۲۲۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی	۱۰ آمپر
توان	مجموعاً ۴۴۰۰ وات
نوع کلید	رله الکترونیکی
پروتکل ارتباطی	802.11b/g/n
استاندارد امنیتی	WEP-WPA-WPA2-SSL
وسعت پوشش سیگنال	۳۰ متر مربع
نرخ انتقال داده	۵۳ مگابیت بر ثانیه
محدوده دمایی مجاز	۰-۴۰ درجه سانتیگراد
شرایط عملکرد در رطوبت	کمتر از ۹۵٪
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)	42mm*50mm*30mm

۴

ویژگی‌ها

- هوشمند سازی کلیدهای سنتی
- بدون نیاز به تخریب و سیم کشی
- قابلیت نصب داخل و بیرون از قوطی‌های استاندارد کلید
- امکان کنترل از طریق تلفن همراه
- امکان اتصال به اینترنت جهت کنترل از راه دور
- امکان تعریف سناریو
- دارای ماژول Wi-Fi داخلی
- استفاده از استانداردهای امنیتی شبکه وای-فای و وب
- مناسب برای کنترل انواع لوازم برقی
- دارای ۲ خروجی فاز ۱۰ آمپر برای هر کانال

۲



۶

ارتباط با ما

۰۲۱-۶۶۹۴۴۱۲۲-۴

www.asanehfaraz.com

support@asanehfaraz.com

@asanehsh

دریافت و نصب نرم افزار

جهت کنترل از راه دور دستگاه برنامه‌های اندرویدی Asa Things و Barcode Scanner را به روش‌های زیر دریافت و نصب کنید:

۱- آدرس اینترنتی www.asanehfaraz.com

۲- ارتباط با پشتیبانی فنی آسانه

توجه

جهت کنترل از راه دور مستقیم دستگاه راهنمای برنامه اندرویدی Asa Things را به دقت مطالعه کنید.

کنترل از راه دور مستقیم

۱- کنترل از راه دور مستقیم با تلفن هوشمند:

- برنامه Asa Things را در تلفن همراه خود نصب کنید.
- QR-Code روی دستگاه را بوسیله برنامه تنظیمات آسانه اسکن کنید تا به لیست دستگاه‌ها اضافه شود.
- بر روی آیکون وسیله کلیک کنید و آن را کنترل کنید

کنترل خانگی اینترنتی:

- انجام تنظیمات مربوط به کنترل اینترنتی به وسیله منوی تنظیمات.
- ثبت اطلاعات در آدرس اینترنتی www.asaniot.com
- ورود به حساب کاربری و کنترل دستگاه‌ها.



۱۳

۱۱

۹

۷

توجه

جهت کنترل خانگی دستگاه، راهنمای برنامه اندرویدی Asa Home را به دقت مطالعه کنید.

کنترل خانگی

۱- کنترل از راه دور خانگی با تلفن هوشمند:

- از طریق تلفن همراه به سرور مرکزی متصل شوید.
- برنامه Asa Home را اجرا کنید و دستگاه‌های مختلف را کنترل کنید.

توجه

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون کنترل محصولات به پایگاه اینترنتی آسانه مراجعه فرمایید.




۲- کنترل از راه دور مستقیم اینترنتی:

- انجام تنظیمات مربوط به کنترل مستقیم اینترنتی به وسیله برنامه Asa Things
- ثبت اطلاعات در آدرس اینترنتی www.asaniot.com
- ورود به حساب کاربری و کنترل دستگاه‌ها

کاربری

کار با دستگاه به روش‌های زیر امکان پذیر است:

- ۱- کنترل فیزیکی (از طریق کلید سنتی)
- ۲- کنترل از راه دور مستقیم (کنترل مستقیم یک دستگاه)
- کنترل از راه دور مستقیم با تلفن هوشمند: به کمک برنامه اندرویدی
- کنترل از راه دور مستقیم اینترنتی: از طریق صفحه وب و اینترنت
- ۳- کنترل از راه دور خانگی (کنترل به کمک سرور مرکزی)
- کنترل از راه دور خانگی با تلفن هوشمند: به کمک برنامه اندرویدی و سرور مرکزی
- کنترل از راه دور خانگی اینترنتی: به کمک صفحه وب، سرور مرکزی و اینترنت



۱۴

۱۲

۱۰

